

！警告

ブレーキが解除された高所作業車は非常に不安定であり、慎重な取り扱いを怠ると重大な事故につながります。また、移動が終了したら再度ブレーキを復帰させることを忘れないでください。

バッテリー切断スイッチを OFF にします。ホイールを輪留めするなど、機械の逸走を防ぐ措置を講じた後、シャーシ右側の油圧系部品トレーを開けます。バルブブロックのブレーキリリースバルブを時計回りに全閉にします。そしてブレーキリリースポンプを堅くなるまで数回ポンピングしてブレーキを解除してください。



図 バルブブロック

移動が終了したらブレーキリリースバルブを反時計回りに回して全閉にします。小さく前後進走行をしてブレーキのセットを確認してください。

※必ずブレーキが正常に動作していることを確認して下さい。