

シザーズ 傾斜設定方法

現時点の傾斜を基準とし再設定します

- | | 画面表示 | 操作 | |
|---|--------------------------------------|------------|--|
| ① | HOURS
1:26 | BCI
99% | 操作
下部操作モードにて電源を入れる
電源を入れると左の画面表示になりますので
画面表示が変わるまでESCを長押しします。 |
| | ↓ | | |
| ② | 21510206 MENU:
HELP:PRESS ENTER | | ②の状態でもう一度→を2回押し③を表示させます |
| | ↓ | | |
| ③ | 21510206 MENU:
ACCESS LEVEL 3 | | ③の画面の状態でもう一度ENTERを押します |
| | ↓ | | |
| ④ | ACCESS LEVEL :
CODE 0000 | | ↑、→で1010と入力しENTERを押します |
| | ↓ | | |
| ⑤ | 21510206 MENU:
ACCESS LEVEL 1 | | ACCESS LEVEL1に変わります
→押して⑥の画面を出します |
| | ↓ | | |
| ⑥ | 21510206 MENU:
SETUPS: | | ENTERを押します |
| | ↓ | | |
| ⑦ | SETUPS:
TILT SETUPS | | →を押して⑦の画面を表示させます
ENTERを押します |
| | ↓ | | |
| ⑧ | TILT SETUPS:
CALIBRATE LEVEL | | ⑧の画面が出たらENTERを押します |
| | ↓ | | |
| ⑨ | CALIBRATE LEVEL:
YES:ENTER NO:ESC | | ENTERを押すと即座に再設定されます
現時点が基準の傾きとなります |
| | ↓ | | |
| ⑩ | YES:ENTER NO:ESC
TILT 0.0' 0.0' | | 再設定が終了すると⑩の画面が出ます |
- 電源を切って設定完了です